



D.B.L. di Di Benedetto Luigi & C. s.a.s.

SEDE LEGALE: Via Baldasseria Bassa, 351 - 33100 UDINE - P. IVA: 00362580300

TEL. 0432.600762 - FAX. 0432.522331 - E-MAIL: info@dblsas.it

Manuale Timbracartellini M-101



Specifiche Tecniche

1 Possibilità di programmazione

* asterisco per evidenziare ritardi o timbrature straordinarie.

Melodia interna per segnalare inizio o fine lavori.

Posizione automatica di entrata e uscita sulla scheda 4 colonne.

2 Modifica automatica di fine mese.

Se programmata, la modifica di fine mese é effettuata a prescindere dai mesi pari o dispari o anni normali o bisestili.

3 La durata della melodia

La melodia può essere programmata da 0 a 30 secondi di durata.

4 Sicurezza in caso di blackout

Una batteria al litio mantiene la programmazione per circa 36 mesi.

5 Time display

Il display può essere programmato sulle 24 ore o sulle 12 ore e i minuti possono essere programmati in centesimi o in sessantesimi.

6 Ora legale

E' possibile programmare l'inizio e la fine dell'ora legale.



D.B.L. di Di Benedetto Luigi & C. s.a.s.

SEDE LEGALE: Via Baldasseria Bassa, 351 - 33100 UDINE - P. IVA: 00362580300
TEL. 0432.600762 - FAX. 0432.522331 – E-MAIL: info@dblsas.it

Programmazione dell'ora

Come esempio cambiamo l'ora dalle 15:20 alle ore 18:30.

Innanzitutto togliere il coperchio dell'orologio con la chiavetta in dotazione.

a Premere il tasto Function (IN) fino a che la freccetta si trova nella posizione Time. Le due cifre che lampeggeranno sono quelle che indicano l'ora. Usare i tasti + o – (OUT e IN) per posizionare le cifre su 18. Premere il tasto Enter (OUT). L'ora e' programmata.

b Le due cifre che lampeggeranno ora indicano i minuti. Sempre utilizzando + e – programmare i minuti su 30. Premere il tasto Enter (OUT). I minuti sono cosi programmati.

Programmazione della data.

Come esempio cambiamo la data da 07.07.08 a 10.08.08.

Innanzitutto togliere il coperchio dell'orologio con la chiavetta in dotazione.

a Premere il tasto Function (IN) fino a che la freccetta si trova nella posizione Date. Le prime due cifre lampeggeranno 08, anno corrente, che non va cambiato. Premere allora Enter (OUT). L'anno e' cosi confermato.

b Le seconde due cifre che lampeggeranno indicano il mese da cambiare. Usare i tasti + o – (OUT e IN) per posizionare le cifre su 08. Premere il tasto Enter (OUT). Il mese e' cosi confermato.

c Le prossime cifre che lampeggeranno indicano la data del giorno da cambiare. Usare i tasti + o – (OUT e IN) per posizionare le cifre su 10. . Premere allora Enter (OUT). Il giorno e' cosi confermato.



D.B.L. di Di Benedetto Luigi & C. s.a.s.

SEDE LEGALE: Via Baldasseria Bassa, 351 - 33100 UDINE - P. IVA: 00362580300

TEL. 0432.600762 - FAX. 0432.522331 - E-MAIL: info@dblsas.it

Impostazione dell'ora legale

Per impostare l'ora legale devono essere impostati due gruppi di dati. Il primo gruppo per dare inizio all'ora legale ed il secondo per determinare l'inizio dell'ora solare.

Come esempio usiamo:

Domenica 30.03.08 inizio ora legale

Domenica 26.10.08 inizio ora solare

Innanzitutto togliere il coperchio dell'orologio con la chiavetta di dotazione.

Programmare l'ora di inizio

a Premere il tasto Function (IN) fino a che la freccetta si trova nella posizione Daylight Time Saving. Le prime due cifre lampeggeranno 08, anno corrente, che non va cambiato. Premere allora Enter (OUT) per confermare l'anno.

b La seconda coppia di cifre che lampeggia indica il mese in cui comincia l'ora legale. Usare i tasti + o - (OUT e IN) per posizionare i dati su 03 (marzo). Premere il tasto Enter (OUT).

c La terza coppia di cifre che lampeggia indica la data del mese in cui comincia l'ora legale, il 30 del mese. Usare i tasti + o - (OUT e IN) per posizionare i dati su 30. Premere il tasto Enter (OUT).

L' inizio dell'ora legale e' cosi programmato. Il display sar  tornato alla fase iniziale, con le cifre dell'anno corrente, in questo caso 08 che lampeggeranno. Ora si procedera' a programmare la data di fine dell'ora legale.

d Premere di nuovo il tasto Enter (OUT) per confermare l'anno 08.

e La seconda coppia di cifre che lampeggia indica il mese in cui finisce l'ora legale. Usare i tasti + o - (OUT e IN) per posizionare i dati su 10 (Ottobre). Premere il tasto Enter (OUT).

f La terza coppia di cifre che lampeggia indica la data del mese in cui finisce l'ora legale, il 26 del mese. Usare i tasti + o - (OUT e IN) per posizionare i dati su 26. Premere il tasto Enter (OUT).

L'ora legale e' cosi programmata. Chiudere il coperchio.

Per cancellare la programmazione.

Premere il tasto Function (IN) fino a che la freccetta si trova nella posizione Daylight Time Saving. Le prime due cifre lampeggeranno 08, l'anno precedentemente programmato. Premere Enter (OUT), lampeggeranno poi i dati 03, il mese precedentemente programmato. Usare i tasti + o - (OUT e IN) per cambiare i dati da 03 a - - . Premere poi Enter (OUT) e fare lo stesso con i dati successivi.





D.B.L. di Di Benedetto Luigi & C. s.a.s.

SEDE LEGALE: Via Baldasseria Bassa, 351 - 33100 UDINE - P. IVA: 00362580300

TEL. 0432.600762 - FAX. 0432.522331 - E-MAIL: info@dblsas.it

Programmazione del cambio di posizione automatico per le entrate e uscite.

Ci sono totalmente 24 programmi che possono essere impostati e operati a qualunque ora del giorno.

Codice per i giorni della settimana

Codice per la posizione

01 Lunedì solo	06 Sabato solo	01 Entrata mattino
02 Martedì solo	07 Domenica solo	02 Uscita mattino
03 Mercoledì solo	08 Dal Lunedì al Venerdì	03 Entrata pomeriggio
04 Giovedì solo	09 Dal Lunedì al Sabato	04 Uscita pomeriggio
05 Venerdì solo	10 Ogni giorno della settimana	

Come esempio programmino l'entrata mattutina alle ore 08:00, l'uscita mattutina alle 12:30, l'entrata pomeridiana alle 14:00 e l'uscita pomeridiana alle 18:00, dal Lunedì al Venerdì.

Innanzitutto togliere il coperchio dell'orologio con la chiavetta in dotazione.

Programmazione per l'entrata mattutina dal Lunedì al Venerdì.

a Premere il tasto Function (IN) fino a che la freccetta si trova nella posizione In or Out. Le prime due cifre che lampeggiano indicano il numero del programma. Usare i tasti + o - (OUT e IN) per posizionare le cifre su 01, che indicherà programma 1. Premere poi il tasto Enter (OUT).

b Le seconde due cifre che lampeggiano indicano il codice per i giorni della settimana. Usare i tasti + o - (OUT e IN) per posizionare le cifre su 08, dal Lunedì al Venerdì. Premere poi il tasto Enter (OUT). Il codice dei giorni della settimana è così programmato.

c Le prossime due cifre che lampeggiano, le ultime due a destra indicano il codice per la posizione. Usare i tasti + o - (OUT e IN) per posizionare le cifre su 01, che indicherà entrata mattino. Premere poi il tasto Enter (OUT). Il display cambierà allora indicando 01 - - -. Si può ora programmare l'ora dell'entrata mattutina.

d Usare i tasti + o - (OUT e IN) per posizionare le cifre su 08. Premere poi il tasto Enter (OUT). Le prossime due cifre che lampeggiano indicheranno i minuti. Usare i tasti + o - (OUT e IN) per posizionare le cifre su 00. Le ore 08:00 sono programmate per l'entrata mattutina.

Programmazione per l'uscita mattutina dal Lunedì al Venerdì.





D.B.L. di Di Benedetto Luigi & C. s.a.s.

SEDE LEGALE: Via Baldasseria Bassa, 351 - 33100 UDINE - P. IVA: 00362580300
TEL. 0432.600762 - FAX. 0432.522331 - E-MAIL: info@dblsas.it

a Dopo avere premuto Enter (OUT) lo schermo cambia su 02 -- --. Premere il tasto Enter (OUT). Ora la seconda coppia di cifre lampeggia. Usare i tasti + o – (OUT e IN) per programmare di nuovo 08 per i giorni dal Lunedì al Venerdì. Premere poi Enter (OUT).

b La terza coppia di cifre ora lampeggia. Usare i tasti + o – (OUT e IN) per programmare 02 (uscita mattutina). Premere poi Enter (OUT).

c Lo schermo ora lampeggia 02 -- --. Usare i tasti + o – (OUT e IN) per programmare 12 sulla seconda coppia di cifre che lampeggia. Premere poi Enter (OUT).

d La terza coppia di cifre che lampeggia indica i minuti. Usare i tasti + o – (OUT e IN) per programmare 30. Premere poi Enter (OUT). Le ore 12:30 sono così programmate come uscita mattutina.

Programmazione dell'entrata pomeridiana dal Lunedì al Venerdì.

a Ora lo schermo lampeggia con 03 -- --. Premere Enter (OUT). La coppia di cifre che ora lampeggia indicherà il codice dei giorni della settimana. Usare i tasti + o – (OUT e IN) per programmare 08 (dal Lunedì al Venerdì). Premere poi Enter (OUT).

b La terza coppia di cifre indica l'entrata pomeridiana. Usare i tasti + o – (OUT e IN) per programmare 03 (Entrata pomeriggio). Premere poi Enter (OUT).

c Lo schermo ora lampeggia con 03 -- --. Premere Enter (OUT). Usare i tasti + o – (OUT e IN) per programmare 14 sulla seconda coppia di cifre che lampeggia. Premere poi Enter (OUT).

d La terza coppia di cifre che lampeggia indica i minuti. Usare i tasti + o – (OUT e IN) per programmare 00. Premere poi Enter (OUT). Le ore 14:00 sono così programmate come entrate pomeridiane.

Programmazione dell'uscita pomeridiana dal Lunedì al Venerdì.

a Lo schermo ora vi lampeggerà con 04 -- --. Premere Enter (OUT). La coppia di cifre che ora lampeggia indicherà il codice dei giorni della settimana. Usare i tasti + o – (OUT e IN) per programmare 08 (dal Lunedì al Venerdì). Premere poi Enter (OUT).

b La terza coppia di cifre indica l'uscita pomeridiana. Usare i tasti + o – (OUT e IN) per programmare 04 (Uscita pomeriggio). Premere poi Enter (OUT).

c Lo schermo lampeggia ora con 04 -- --. Premere Enter (OUT). Usare i tasti + o – (OUT e IN) per programmare 18 sulla seconda coppia di cifre che lampeggia. Premere poi Enter (OUT).





D.B.L. di Di Benedetto Luigi & C. s.a.s.

SEDE LEGALE: Via Baldasseria Bassa, 351 - 33100 UDINE - P. IVA: 00362580300

TEL. 0432.600762 - FAX. 0432.522331 - E-MAIL: info@dblsas.it

d La terza coppia di cifre che lampeggia indica i minuti. Usare i tasti + o – (OUT e IN) per programmare 00. Premere poi Enter (OUT). Le ore 18:00 sono così programmate come uscite pomeridiane.

L'entrata mattutina alle ore 08:00, l'uscita mattutina alle 12:30, l'entrata pomeridiana alle 14:00 e l'uscita pomeridiana alle 18:00, dal Lunedì al Venerdì e' così programmata.

Programmazione segnalazioni

Queste funzioni permettono di marcare con “ * “ le timbrature, oppure di segnalare l'orario con la melodia interna oppure con la melodia esterna (sirena). La sirena non e' data in dotazione.

E' possibile eseguire fino a 48 programmazioni.

Codice per i giorni della settimana.

Codice per la funzione.

01 Lunedì solo
02 Martedì solo
03 Mercoledì solo
04 Giovedì solo
05 Venerdì solo

06 Sabato solo
07 Domenica solo
08 Dal Lunedì al Venerdì
09 Dal Lunedì al Sabato
10 Ogni giorno

01 Funzione asterisco * ON
02 Funzione asterisco * OFF
03 Segnale esterno ON
04 Melodia interna ON

Come esempio programmiamo dal Lunedì al Venerdì asterisco (*) ON dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Melodia interna ON alle ora 18:00.

Innanzitutto togliere il coperchio dell'orologio con la chiavetta di dotazione.

Programmare asterisco (*) ON.

a Premere il tasto Function fino a che la freccetta e' posizionata su Time Table Programme.

Le prima due cifre che lampeggiano indicheranno il programma. Premere Enter, il programma 01 e' così selezionato. La seconda coppia di cifre indica il codice della settimana. Usando + o – selezionare 08, dal Lunedì al Venerdì. Premere poi Enter.

b Le prossime 2 cifre che lampeggiano indicano il codice per la funzione. Selezionare con + e – 01, che indica asterisco ON. Premere Enter.

c Lo schermo lampeggia ora con 01 -- -- . Nella seconda coppia di cifre programmare con + e – 08. Premere poi Enter. La terza coppia di cifre lampeggerà, (minuti) con + e – programmare poi 00. Premere poi Enter. La funzione asterisco ON dalle ore 8 del mattino e' ora programmata.





D.B.L. di Di Benedetto Luigi & C. s.a.s.

SEDE LEGALE: Via Baldasseria Bassa, 351 - 33100 UDINE - P. IVA: 00362580300
TEL. 0432.600762 - FAX. 0432.522331 - E-MAIL: info@dblsas.it

Programmare asterisco (*) OFF.

a Lo schermo lampeggia ora con 02 -- -- . Premere Enter, così il programma numero 2 e' selezionato. La seconda coppia di cifre che lampeggia indica il codice dei giorni della settimana. Con + e - selezionare 08 (dal Lunedì al Venerdì).. Premere poi Enter.

b La terza coppia di cifre che lampeggiano indica la funzione. Con i tasti + e - selezionare 02, funzione asterisco OFF. Premere Enter.

c Lo schermo lampeggia ora con 02 -- -- . Nella seconda coppia di cifre programmare con + e - 18. Premere poi Enter. La terza coppia di cifre lampeggia (minuti) con + e - programmare poi 00. Premere poi Enter. La funzione asterisco OFF dalle ore 18 del pomeriggio e' ora programmata.

Programmare melodia interna ON

a Lo schermo lampeggerà ora con 03 -- -- . Premere Enter, così il programma numero 3 e' selezionato. La seconda coppia di cifre che lampeggia indica il codice dei giorni della settimana. Con + e - selezionare 08 (dal Lunedì al Venerdì).. Premere poi Enter.

b La terza coppia di cifre che lampeggiano indica la funzione. Con i tasti + e - selezionare 04, funzione melodia interna ON. Premere Enter.

c Lo schermo lampeggia ora con 03 -- -- . Nella seconda coppia di cifre programmare con + e - 18. Premere poi Enter. La terza coppia di cifre lampeggia (minuti) con + e - programmare poi 00. Premere poi Enter. La funzione melodia interna ON dalle ore 18 del pomeriggio e' ora programmata.

Per inserire funzioni diverse procedere allo stesso modo utilizzando i codici per i giorni della settimana e i codici per le funzioni desiderati.